



ロクラク・コントローラ 取扱説明書



このたびは日本デジタル家電ロクラクをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
お求めのアプリケーションを正しく使っていただくために、お使いになる前に「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。
本書は、「ロクラク」の本体の接続及び設定については触れておりません。必ず「ロクラク」本体付属の取扱説明書をご覧の上正しく接続及び設定して下さい。

Rev. 0.92



株式会社 日本デジタル家電



0120-498-798 <http://www.nihondc.co.jp>

092-02.07.03

必ずお読みください

必ずお読みください

大切な記録の場合には、必ず事前にためし録りをし、正常に記録されていることを確認してください。

万一不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償についてはご容赦ください。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権上、権利者に無断では使用できません。

付属品

付属品をお確かめください

インストール用 CD-ROM

テクニカルサポート

ユーザー登録

・ご登録頂くと、お役に立つ各種情報のご案内などを随時お届けしておりますので、是非ご登録頂けますようお願い致します。

ご登録の際、必要事項の記入漏れ等があった場合、ユーザー登録できませんので、必ずご確認ください。

テクニカルサポート・サービス

サービス窓口のご案内

テクニカルサポートサービスは、登録ユーザーのみご利用頂けます。お問い合わせをする前に『Q & A』等をご覧ください。それでも問題を解決できない時は、E-mail を利用してのサポートを行っておりますので、下記メールサポート窓口までお問い合わせ頂けますようお願い致します。

また、インターネットホームページ上にユーザーサポートページを設けておりますので、下記 URL にてご覧ください(ユーザーサポートページは随時充実をはかってまいりますのでご利用ください)。

メールサポート

下記のメールアドレスまでお問い合わせ頂けますようお願い致します。

E-mail アドレス help@nihondc.co.jp

FAXサポート

インターネット環境をお持ちでない方は、下記の必要事項をご記入頂き、当社サービス窓口までお問い合わせください。

電話サポート

インターネット環境をお持ちでない方は、下記の必要事項をご確認頂き、当社サービス窓口までお問い合わせください。

FAX 又は電話にてサポート窓口をご利用いただく場合には下記事項が必要となる場合があります。お問い合わせの前にご確認願います。

- ・ 記入日
- ・ 氏名(ユーザー登録名)
- ・ 電話番号及び FAX 番号
- ・ 住所
- ・ 登録番号
- ・ 製品名及びバージョン
- ・ お使いのパソコン環境(メーカー名・製品名及びバージョン、OS のバージョン、CPU 及びメモリ搭載容量等)
- ・ 表示されたメッセージ
- ・ 問題が発生した場合の詳しい状況

今後とも株式会社 日本デジタル家電の製品をご愛用くださいますようお願い申し上げます。

テクニカルサポート・サービス窓口

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| E-mail アドレス | help@nihondc.co.jp |
| 電話番号 | 03-5308-5080 |
| FAX 番号 | 03-5308-5081 |
| サービス時間 | 10:00 ~ 12:00 ,13:00 ~ 17:00 (土曜・日曜・祝祭日を除く) |
| URL | http://www.nihondc.co.jp |

目次

はじめに

| | |
|-----------------|----|
| ロクラク・コントローラについて | 8 |
| 本書の構成について | 8 |
| 本書の表記について | 8 |
| 本ソフトウェアの主な機能 | 9 |
| 動作環境 | 10 |

接続

| | |
|-------------------|----|
| 「ロクラク」とPCとの接続について | 12 |
|-------------------|----|

初期操作

| | |
|--------------------------|----|
| ロクラク・コントローラのインストール | 14 |
| ロクラク・コントローラのアンインストール | 17 |
| とりあえず使ってみる | 19 |
| ロクラク・コントローラのメイン画面のボタンの意味 | 20 |

操作方法

| | |
|--------------------------|----|
| 「ロクラク」とPCを接続する | 22 |
| [サムネイルタイプ]と[リストタイプ] | 24 |
| 「ロクラク」のファイルを再生する | 26 |
| 「ロクラク」の再生を停止する | 29 |
| 「ロクラク」に録画する | 30 |
| 「ロクラク」の録画を停止する | 33 |
| トリック再生をする | 34 |
| 「ロクラク」の入力映像をパススルーする | 36 |
| PCの映像ファイルを「ロクラク」へ送る | 38 |
| 「ロクラク」のファイルをPCに保存する | 41 |
| 「ロクラク」のファイルを削除する | 43 |
| 「ロクラク」のファイル名を変える | 44 |
| ディレクトリを設定をする | 45 |
| 「ロクラク」から受信したファイルをPCで再生する | 47 |

目次

付 録

| | |
|-------------|-----|
| Q & A ----- | 5 0 |
| 用語解説----- | 5 4 |

