

はじめに

ロクラク・コントローラについて

このたびはロクラク・コントローラをお買い求めいただき誠にありがとうございます。

ご使用の前に本書をよくお読み頂き、正しいお取扱をお願いいたします。

ロクラク・コントローラは、Macintosh 環境で、「ロクラク」との記録映像(ファイル)転送及び、「ロクラク」をリモート制御するためのソフトウェアです。

ロクラク・コントローラは、本体側が「ロクラク・スーパー」の場合にのみ使用できるアプリケーションです。「ロクラク・標準」及び「ロクラク・マルチ」では使用することができませんのでご注意ください。

「ロクラク」本体の接続方法及び設定方法については、お買い上げ頂いた「ロクラク」本体に付属している取扱説明書をご覧になり、正しく接続及び設定して下さい。

本書の構成について

本書は5つの節で構成しています。

- ・ 「はじめに」は、本節です。
- ・ 「接続」では、「ロクラク」と Mac との接続について記載しています。
- ・ 「初期操作」では、ロクラク・コントローラのインストール方法、及びインストールする上での注意事項を記載していますので、必ずお読みください。
- ・ 「操作方法」では、ロクラク・コントローラの各機能について説明しています。
- ・ 「付録」は、ロクラク・コントローラでの解からないことや、ロクラク・コントローラによく使われている用語の解説などを記載しています。

本書の表記について

- ・ とくにことわり書きのない場合、MacOS9.2、MacOS8.6、MacOS10.1 を MacOS と表記しています。
- ・ とくにことわり書きのない場合、MacOS 搭載コンピュータを Mac と表記します。
- ・ とくにことわり書きのない場合、パーソナルビデオレコーダー「ロクラク・標準」、「ロクラク・マルチ」、「ロクラク・スーパー」を「ロクラク」と総称します。
- ・ とくにことわり書きのない場合、MacOS 環境上において、「ロクラク」との記録映像ファイル転送/「ロクラク」のリモート制御機能を提供する本ソフトウェアを、ロクラク・コントローラと表記します。

本ソフトウェアの主な機能

「ロクラク」には、『ロクラク・標準』、『ロクラク・マルチ』、『ロクラク・スーパー』の3種類のモデルがありますが、本アプリケーションをお使い頂ける「ロクラク」のモデルは『ロクラク・スーパー』のみとなっています。他のモデルでのご使用はできません。

「ロクラク」再生機能

「ロクラク」の録画済み記録映像ファイルをリモート制御により再生します。「ロクラク」のビデオ・オーディオ出力端子をテレビに接続してからご覧ください。

「ロクラク」再生中のトリック再生機能

「ロクラク」をリモート制御にて再生操作したあとで、再生映像の早送り、巻戻し、スロー、スチル、フリーズの5種類のトリック再生を行えます。「ロクラク」のビデオ・オーディオ出力端子をテレビに接続してからご覧ください。

「ロクラク」録画機能

「ロクラク」に接続された外部入力映像を、リモート制御により録画する機能です。「ロクラク」外部入力端子に映像機器(ビデオカメラ等。VHS ビデオ/DVD/レーザーディスクの場合、録画防止機能(コピーガード)がかかっている映像は録画できません)からの映像・音声出力を接続して下さい。ロクラク・コントローラから「ロクラク」に接続されたアンテナ入力からのテレビ(地上波)放送番組映像のチャンネル選択はできません。

「ロクラク」録画済み記録映像ファイルをPCに転送する機能

「ロクラク」の録画済み記録映像ファイルを、本ソフトウェアをお使いのMacに転送して、指定したフォルダに保存することができます。(Macに転送した記録映像ファイルは、「ロクラク」の記録映像バックアップとしてご利用いただけます。)

Macに保存している「ロクラク」記録映像ファイルを「ロクラク」に転送する機能

上記Macに保存しておいた「ロクラク」記録映像ファイルを「ロクラク」に転送して、「ロクラク」で再生してご覧いただけます。

「ロクラク」録画済み記録映像ファイルをストリーム変換する機能^{†.1}

Macに転送した「ロクラク」の録画済み記録映像ファイルを、MPEG2プログラムストリーム形式に、ストリーム変換します。

†.1 : Mac版「ロクラクコントローラ」の「PCで再生」は、ストリーム変換のみを行います。

Mac上でMPEG2ビデオ再生ソフトウェアにより再生表示する機能はサポートされておりません。

動作環境

パソコン 対応OS	USBポート搭載の Macintosh MacOS8.6 MacOS9.2 MacOS10.1
メインメモリ 動作条件	搭載メモリ 64MB 以上 Mac の USB バージョンは 1.2 以上が必要です。 PCI スロットで拡張された USB ポートに付きましては 動作保証致しかねます。 Mac OS 10.1 では Mac OS 9 クラシック環境上で動作します。

動作確認環境

- 1 . PowerMac G4 Cube (Mac OS 9.2)
- 2 . Blue&White PowerMac G3 300MHz (Mac OS 8.6)
- 3 . iMac 266MHz (Mac OS 8.6)
- 4 . New flat panel iMac (Mac OS 10.1)

注意事項

Mac 版「ロクラクコントローラ」を強制終了あるいは、異常終了した場合、「ロクラク」に接続されている USB ケーブルを引き抜いたり、「ロクラク」の電源を切断したりすると、ドライバがクラッシュします。この場合、Macintosh を再起動してから、USB ケーブルを引き抜いたり、電源を切る様にしてください。

表記している対応機種以外での動作保証はいたしかねます。
一般に会社名および商品名は各社の商標または商標登録です。
仕様は予告なく変更されることがあります。

