

USB デバイスドライバのインストール (Windows 版)

「ロクラク・コントローラ」をご利用頂くために、次の手順にて「USB ドライバ」をインストールして下さい。

- 1 WINDOWS を起動します。
- 2 本製品(ロクラク)とPC をUSB ケーブルでつなぎ、本製品の電源を入れます。
本製品の電源ランプが点灯することを確認します。
「新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトを探しています。」のメッセージが表示されます。
- 3 下記の画面が出たら[次へ] ボタンをクリックします。



- 4 下記の画面が表示されたら[使用中のデバイスに最適な・・・]をチェックし [次へ] ボタンをクリックします。



5 付属のCD-ROM ディスクをCD-ROM ドライブに挿入し、画面のCD-ROM ドライブにチェックをし[次へ]をクリックします。



6 [次へ] ボタンをクリックします。



7 [完了] ボタンをクリックします。



8 CD-ROM ディスクを取り出します。
以上でインストール作業は終了です。