




## ロクラク・メール予約 取扱説明書



このたびは日本デジタル家電 ロクラクをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。  
お求めのアプリケーションを正しく使っていただくために、お使いになる前に「取扱説明書」をよくお読みください。  
お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。  
本書は、「ロクラク」の本体の接続及び設定については触れておりません。必ず「ロクラク」本体付属の取扱説明書をご覧の上正しく接続及び設定して下さい。

Rev. 0.92



株式会社 日本デジタル家電

0120-498-798 <http://www.nihondc.co.jp>

# 使用許諾契約書

## 使用許諾契約書

本使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、お客様と(株)日本デジタル家電との間の契約です。下記のソフトウェア製品（以下「本ソフトウェア」といいます）をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約のすべての条件に同意されたこととなります。本契約の条件に同意できない場合は、ご使用にならないでください。

### 第1条 使用权の許諾

(株)日本デジタル家電は、本契約記載の条件に従い、本ソフトウェアに関し、日本国内における以下の非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。

1. 本ソフトウェアを、1台のハードウェアへインストールする権利。ただし、お客様が本ソフトウェアを他のハードウェアへ移管する場合には、本ソフトウェアを移管前のハードウェアから完全に消去することを条件とします。
2. 本ソフトウェアの保存のみを目的として、1コピーに限り本ソフトウェアのバックアップ・コピーを作成する権利。

### 第2条 著作権等

1. 本ソフトウェア及びマニュアルに関する著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的所有権は(株)日本デジタル家電へ独占的に帰属します。
2. お客様は、(株)日本デジタル家電の書面による事前の承認を得ることなく、本ソフトウェア及びマニュアルを第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェア及びマニュアルに担保権を設定することはできないものとしします。
3. お客様は、本ソフトウェアにつき、リバース・エンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとしします。お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、(株)日本デジタル家電は当該損害に関して一切の責任を負わないものとしします。

### 第3条 保証及び責任の限定

1. (株)日本デジタル家電は、前項において明示する場合を除き、本ソフトウェア、マニュアルもしくは第4

条に定義されるサポートサービスに関して一切の保証を行いません。また、(株)日本デジタル家電は、本ソフトウェア及びマニュアルの機能もしくはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェア又はマニュアルの物理的な紛失、盗難、事故及び誤用等に起因するお客様の損害につき一切の保証をいたしません。

2. お客様が期待する成果を得るためのソフトウェア・プログラム（本ソフトウェアを含むがこれに限られない）の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェア又はマニュアルの使用もしくはサポートサービスに起因してお客様又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して(株)日本デジタル家電は一切の責任を負いません。

### 第4条 契約の解除

1. お客様が本契約に違反した場合、(株)日本デジタル家電は本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェア及びマニュアルを一切使用することができません。
2. お客様は、本ソフトウェア、マニュアル及びそのすべての複製物を破棄することにより本契約を終了させることができます。この場合、ライセンス対価は返還いたしません。
3. 本契約が終了するか又は解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアル及びそのすべての複製物を(株)日本デジタル家電へ返却するか又は破棄するものとしします。

### 第5条 一般条項

1. お客様は、(株)日本デジタル家電の書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを日本国外へ持ち出すことはできないものとしします。
2. 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様と(株)日本デジタル家電との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。
3. 本契約は、日本国法に準拠するものとしします。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとしします。

本書の内容については、改良の為に予告なく更新することがあります。

Rev.0.92

## 必ずお読みください

### 必ずお読みください

大切な記録の場合には、必ず事前にためし録りをし、正常に記録されていることを確認してください。

万一不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償についてはご容赦ください。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権上、権利者に無断では使用できません。

## 付属品

### 付属品をお確かめください

インストール用 CD-ROM  
(「ロクラク・コントローラ」用の  
CD-ROM と共通です。)

# テクニカルサポート

## ユーザー登録

・ご登録頂くと、お役に立つ各種情報のご案内などを随時お届けしておりますので、是非ご登録頂けますようお願い致します。

ご登録の際、必要事項の記入漏れ等があった場合、ユーザー登録できませんので、必ずご確認ください。

## テクニカルサポート・サービス

### サービス窓口のご案内

テクニカルサポートサービスは、登録ユーザーのみご利用頂けます。お問い合わせをする前に『Q & A』等をご覧ください。それでも問題を解決できない時は、E-mail を利用してのサポートを行っておりますので、下記メールサポート窓口までお問い合わせ頂けますようお願い致します。

また、インターネットホームページ上にユーザーサポートページを設けておりますので、下記 URL にてご覧ください(ユーザーサポートページは随時充実をはかってまいりますのでご利用ください)。

### メールサポート

下記のメールアドレスまでお問い合わせ頂けますようお願い致します。

E-mail アドレス help@nihondc.co.jp

### FAXサポート

インターネット環境をお持ちでない方は、下記の必要事項をご記入頂き、当社サービス窓口までお問い合わせください。

### 電話サポート

インターネット環境をお持ちでない方は、下記の必要事項をご確認頂き、当社サービス窓口までお問い合わせください。

FAX 又は電話にてサポート窓口をご利用いただく場合には下記事項が必要となる場合があります。お問い合わせの前にご確認願います。

- ・ 記入日
- ・ 氏名(ユーザー登録名)
- ・ 電話番号及び FAX 番号
- ・ 住所
- ・ 登録番号
- ・ 製品名及びバージョン
- ・ お使いのパソコン環境(メーカー名・製品名及びバージョン、OS のバージョン、CPU 及びメモリ搭載容量等)
- ・ 表示されたメッセージ
- ・ 問題が発生した場合の詳しい状況

今後とも株式会社 日本デジタル家電の製品をご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### テクニカルサポート・サービス窓口

E-mail アドレス	help@nihondc.co.jp
電話番号	03-5308-5080
FAX 番号	03-5308-5081
サービス時間	10:00 ~ 12:00 ,13:00 ~ 17:00 (土曜・日曜・祝祭日を除く)
URL	<a href="http://www.nihondc.co.jp">http://www.nihondc.co.jp</a>

# 目次

## はじめに

ロクラク・メール予約について-----	6
本書の構成について-----	6
本書の表記について-----	6
動作環境-----	7

## 接続

「ロクラク」とPCとの接続について-----	9
------------------------	---

## 初期操作

ロクラク・メール予約のインストール-----	10
Eメールソフトの設定をする-----	11

## 操作方法

ロクラク・メール予約を起動する-----	14
携帯電話などで録画予約する-----	15

## 付 録

Q & A -----	18
用語解説-----	19