

ロクラク・メール予約のインストール


インストールについて

ロクラク・メール予約は「ロクラク・コントローラ」インストールCD-ROMから「ロクラク・コントローラ」をインストールすることで一緒にインストールされます。詳しくは、「ロクラク・コントローラ」取扱説明書をご覧ください。


Eメールソフトの設定をする

ロクラク・メール予約機能を使い「ロクラク」に録画予約をするには、「ロクラク」本体とEメールの受信できる環境が整ったパソコンを、USBケーブルで接続しておく必要があります。また、Eメールソフトの設定でそのソフトを標準のメールハンドラに設定しておく必要があります。(この説明書では、Microsoft Outlook Express バージョン5をご使用になっているケースでその設定の方法を説明します。それ以外のEメールソフトをご使用の場合には、ご使用のEメールソフト付属の取扱説明書などをご覧になり、ご使用のEメールソフトを標準のメールハンドラに設定してください。)

- (1) [スタート]->[プログラム]->[Outlook Express]をクリックします。
Outlook Express が起動します。




- (2) [ツール]->[オプション]をクリックします。
オプション画面を表示します。




本書の内容については、改良の為に予告なく変更することがあります。

Rev.0.92

- (3) [全般]をクリックし、その中の[メッセージの送受信]の項目の[新着メッセージをチェックする]のチェックボックスにチェックをします。
- (4) [コンピュータがインターネットに接続していない場合]が[接続しない]になっている場合には[オフライン作業中でも接続する]を選択してください。
- (5) [標準のメッセージプログラム]の項目が、[このアプリケーションは標準のメールハンドラではありません。]の表示の場合には、[標準にする]のボタンをクリックします。
[標準のメッセージプログラム]の項目が、[このアプリケーションは標準のメールハンドラです。]に変わります。



- (6) [OK]ボタンをクリックします。
以上でEメールソフトの設定は完了しました。



注意) 上記の設定をすることにより、ご契約のプロバイダによっては、電話通話料金がかかる場合がございます。詳しくはご契約のプロバイダ会社にお問い合わせください。