

ロクラク・メール予約を起動させる。

外出先などからEメールを使い「ロクラク」に録画予約させるにはパソコン上でロクラク・メール予約を起動させておく必要があります。

ロクラク・メール予約にて「ロクラク」に録画予約をするには、「ロクラク・コントローラ」を実行中の場合には、終了させておいておく必要があります。また、「ロクラク」は、1.再生、2.録画、3.メニュー表示中の場合には録画予約できませんので、外出する前にご確認するようにお願いします。

「ロクラク」本体前面ボタンまたは、リモコン操作による電源OFF状態にしておくことをお勧めします。

- (1)[スタート]->[プログラム]->[Rokuraku] ->[ロクラク・メール予約]をクリックします。タスクバーに[ロクラク・メール予約]の表示がされれば完了です。

携帯電話などで録画予約する。

外出先などから Eメールを使い「ロクラク」に録画予約します。

- (1) Eメールの件名(Subject)は、「Rokuraku reserve mail」固定としてください。
(「Rokuraku」と「reserve」、「reserve」と「mail」との間は半角スペースで区切ります。また、文字はすべて半角英字で大文字/小文字もこの通り入力してください。**注意：カギカッコ(「、」)は含みません。)**
- (2) 本文には以下のフォーマットで 録画開始日時、 録画終了日時、 録画チャンネル、 録画画質を記入してください。

「録画開始日時」

START=[[yy]mdd]hhmi

予約録画開始日時を指定します。

yy 西暦の下2桁(00 ~ 99)

mm 月(01 ~ 12)

dd 日(01 ~ 31)

hh 時(00 ~ 23)

mi 分(00 ~ 59)

年及び月日は省略が可能です。省略した場合は PC がメールを受信した時点での時計の年月日が使用されます。

「録画終了日時」

END=[[yy]mdd]hhmi

予約録画終了日時を指定します。形式は録画開始日時と同一です。

「録画チャンネル」

CHAN=nn

nn 録画チャンネルを指定します。

TVの場合

受信チャンネル(1 ~ 62)

CATVの場合

受信チャンネル(C13 ~ C63)

Sビデオ端子の場合(S)

ビデオ端子の場合(V)

「録画画質」

QUALITY=q

q 録画画質 0 ; 長時間、 1 ; 標準、 2 ; 高画質

録画画質を指定します。

本文の記載例

例 1) 今日の 19:00 から 21:00 まで 4 チャンネルを標準画質で録画する場合

START=1900
END=2100
CHAN=4
QUALITY=1

例 2) 3/1 22:00 から 3/2 01:00 まで 12 チャンネルを長時間画質で録画する場合

START=03012200
END=03020100
CHAN=12
QUALITY=0

例 3) 3/2 17:00 から 3/2 19:00 まで CATV の 16 チャンネル(C16)を高画質で録画する場合

START=03021700
END=03021900
CHAN=C16
QUALITY=2

例 4) 3/2 17:00 から 3/2 19:00 まで S ビデオ端子から高画質で録画する場合

START=03021700
END=03021900
CHAN=S
QUALITY=2

補足) キーワードは以下の省略形が使用できます。

キーワード 省略形

START= S.
END= E.
CHAN= C.
QUALITY= Q.

例 2 の場合、以下の様に記述しても同様となります。

S.03012200
E.03020100
C.12
Q.0

- (3)上記の形式に従ったメールを、「ロクラク」と接続したパソコン当てにEメール送信してください。
パソコンのEメールソフトがそのメールを受信し次第、ロクラク・メール予約がそのメールをもとに「ロクラク」に録画予約をします。
(予約メールをもとに正常に「ロクラク」にて録画予約が完了した場合には、「ロクラク」本体前面の表示パネルのLEDが2回円を描くようにの点灯します。)