


## ハードディスク

---

ハードディスクメニューについて説明します。

# ハードディスクの使用状態を見る

ハードディスクの使用量、残り容量などを確認することができます。



## 1 「記録映像画面」にて[メニュー]キーを押して「ロクラク」メニューを表示する

[記録映像]キーを押して「記録映像画面」にしてから、[メニュー]キーを押します。

## パネル [(早送り) ] [(巻戻し)]キーを押して「記録映像画面」にし、[メニュー]キーを押す





## 2 [(再生)] [(停止)]キーでハードディスクを選び[決定]キーを押す

・「ハードディスク」を選ぶと次のような画面が表示されます。†



## 3 [(再生)] [(停止)]キーで「HDD 使用状況」を選び[決定]キーを押す

・HDD 使用状況画面が表示されます。




#### 4 確認が終わったら[メニュー]キーを押す

- ・ハードディスクメニューに戻ります。

# ハードディスクをフォーマットする


この機能を実行すると、録画したファイル(記録映像)はすべて消去されます。



## 1 「記録映像画面」にて[メニュー]キーを押して「ロクラク」メニューを表示する

[記録映像]キーを押して「記録映像画面」にしてから、[メニュー]キーを押します。

**パネル** [(早送り) ] [(巻戻し)]キーを押して「記録映像画面」にし、[メニュー]キーを押す




## 2 [(再生)] [(停止)]キーでハードディスクを選び[決定]キーを押す

・「ハードディスク」を選ぶと次のような画面が表示されます。†



## 3 [(再生)] [(停止)]キーで「HDD フォーマット」を選び[決定]キーを押す



・HDD フォーマット画面が表示されます。



#### 4 [決定]キーを押す

- ・カーソルが右の項目に移りますので[早送り]キーで「実行」を選び、録画した内容をすべて消去してよいことを確認後、再度[決定]キーを押します。
- ・警告表示が出ますので、フォーマットしてよいか再度確認し、よければ[決定]キーを押します。
- ・「ディスクフォーマット終了」と表示され、HDDフォーマット画面に戻ります。
- ・フォーマットしないときは[メニュー]キーを押します。

##### お願い


ハードディスク・フォーマットを行った場合、背面部にて電源スイッチを切った状態（スイッチが「」の状態）にしてから、再度、本体電源スイッチを入れて（スイッチが「」の状態にして）ください。

† 1 この画面はロクラクのものです。

# ハードディスクを切り替える

増設ハードディスクをつないでいるとき、増設HDDと内蔵HDDの切り替えが行えます。

この機能はロクラク・マルチ、ロクラク・スーパーのみお使いいただけます。



## 1 「記録映像画面」にて[メニュー]キーを押して「ロクラク」メニューを表示する


[記録映像]キーを押して「記録映像画面」にしてから、[メニュー]キーを押します。

**パネル** [(早送り) ] [(巻戻し)]キーを押して「記録映像画面」にし、[メニュー]キーを押す



## 2 [(再生) ] [(停止)]キーでハードディスクを選び[決定]キーを押す

・「ハードディスク」を選ぶと次のような画面が表示されます。




## 3 [(再生) ] [(停止)]キーで「HDD 切り替え」を選び[決定]キーを押す

・HDD 切り替え画面が表示されます。





## 4 [(早送り) ]キーで「実行」を選び[決定]キーを押す

・内蔵ハードディスクと、増設ハードディスクを切り替えることができます。



# ハードディスクをコピーする

外部ハードディスクをつないでいるとき、外部HDDと内蔵HDDの間でコピーが行えます。



この機能はロクラク・マルチ、ロクラク・スーパーのみお使いいただけます。

## 1 「記録映像画面」にて[メニュー]キーを押して「ロクラク」メニューを表示する

[記録映像]キーを押して「記録映像画面」にしてから、[メニュー]キーを押します。

**パネル** [(早送り) ] [(巻戻し)]キーを押して「記録映像画面」にし、[メニュー]キーを押す



## 2 [(再生)] [(停止)]キーでハードディスクを選び [決定]キーを押す

・「ハードディスク」を選ぶと次のような画面が表示されます。



## 3 [(再生)] [(停止)]キーで「HDDコピー」を選び [決定]キーを押す

・HDDコピー画面が表示されます。



## 4 [(早送り) ]キーで「実行」を選び[決定]キーを押す

・確認メッセージが出ますので実行する時は[決定]キーを、実行しないときは[メニュー]キーを押してください。

